



ČEZ MĚŘENÍ

Elektroměr

SL 7000 Smart

V listu "P01" lze prohlížet libovolný úsek zátěžových profilů. Postup listování je následující:

- ✓ najít na list "P01", dlouhým zmáčknutím listovacího tlačítka se dostaneme do nabídky dnů (datumy jsou ve formátu dd.mm.rr - den.měsíc.rok)
- ✓ krátkými stisky nalistujeme požadované datum, dlouhým stiskem jej potvrdíme
- ✓ zobrazí se časové razítko první naměřené čtvrthodiny v daném dni.
- ✓ opakovanými stisky procházíme hodnoty čtvrthodinového maxima jednotlivých kanálů v pořadí:
 - činný odběr
 - činná dodávka
 - jalový odběr Q1
 - jalový odběr Q2
 - jalový dodávka Q3
 - jalová dodávka Q4
- ✓ dalším stiskem přecházíme na hlavičku následující čtvrthodiny